1. Überprüfen Sie vor Beginn der Installation den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Definieren Sie die Höhe des Fertigfußbodens unter Berücksichtigung der Gefälle für den Wasserablauf.

3. Kleber oder Mörtel auf den Untergrund auftragen und die Stützfüße und den Duschablaufkörper an der gewünschten Stelle positionieren.

4. Nivellieren Sie den Duschablauf mit einer Wasserwaage und stellen Sie die Höhe ein.

5. Schließen Sie den Abfluss über ein Einsteckrohr mit geeignetem Durchmesser an das Abwassernetz an. Testen Sie nach dem Einsetzen des Schlauchs dessen Funktionsfähigkeit
mit einem Dichtheitstest.

6. Verschließen Sie den Duschablauf mit schnell abbindendem Beton oder Klebstoff, wobei zu berücksichtigen ist, dass der umlaufende Flansch eine Höhe haben muss, die einmal dem Boden entspricht, der verlegt wird (inkl. der Dicke der Fliesen und des Klebers). Die Verlegung muss in jedem Fall unter Berücksichtigung der Fliesenstärke erfolgen.

7. Fahren Sie mit der Herstellung des Gefälleestrichs fort, indem Sie ihn bündig mit der Oberkante des Flansches nivellieren und darauf achten, die wasserdichte Abdichtungsbahn nicht zu beschädigen.

8. Der Untergrund muss eben und frei von Rückständen sein, die die Haftung der Dichtungsbahn beeinträchtigen könnten.

9. Bei dünnschichtiger Abdichtung (Flüssigfolie) ist nach dem Verlegen der Ecken und der Dichtbänder zwischen Boden und Wand und Wand und Wand (Innen- und Außenecken) nach Herstellerangaben vorzugehen.

10. Im Falle einer Abdichtung mit WPstop gehen Sie gemäß den Anweisungen in dem spezifischen technischen Datenblatt vor und beachten Sie die Haftzeit des Klebstoffs.

KLASSISCHE ABDECKUNG

11. Positionieren Sie den Rahmen, indem Sie die Höhe der Stützen entsprechend der Dicke des Belags und des Klebers wählen.

12. Befestigen Sie zwei Stützen (unter denen, die nicht verwendet werden) am oberen Teil des Rahmens und setzen Sie dann den Rahmen auf die Stützen in die Reihen ein. Stellen Sie sicher, dass er gut befestigt ist.

13. Fahren Sie nach der Abdichtung damit fort, die Abdeckung zu verkleben, indem Sie sie in einem Abstand von etwa 2 mm vom Umfang des Rahmens halten.

14. Entfernen Sie die beiden zuvor über dem Rahmen eingesetzten Stützen und dichten Sie den Spalt zwischen Fliese und Rahmen mit einem geeigneten Produkt ab.

15. Setzen Sie die gewählte Abdeckung in den Rahmen des linearen Duschablaufs ein.